


Marxlow

Mini Anfi MW400



1. POWER: Açma-Kapatma Anahtarı
2. BASS: Bas ayar düğmesi
3. VOLUME: Ses ayar Düğmesi
4. TREBLE: Tiz ayar düğmesi
5. INPUT L: Sol aux girişi
6. INPUT R: Sağ aux girişi
7. OUTPUT: R +/- hoparlör sağ çıkışı,
L +/- hoparlör sol çıkışı
8. DC 12V: Çalıştırma voltajı 12v dc 5 Amper